码夫支付模块嵌入式软件本地升级操作说明

首先在群文件中下载 RDA 平台 Lod 客户升级工具 1.4.zip,如图所示:



图 1 RDA 平台 Lod 客户升级工具

解压,打开文件夹,可以看到如图所示文件:



图 2 RDA 平台 Lod 客户升级工具目录

然后再下载群文件里面的最新 LOD 文件,如图所示(工具里面的软件版本是 LUAT_YUN_PAY_MCU_V1.0.3.lod,如果不需要自己修改软件,可从下面第二步开始):

_				
	copyright		.copyright	
📄 H	资入式源码1.0.3	►	📄 lib	
🖹 re	eadme.txt		📃 Luat_yun_pay_mcu_pulse	
			LUAT_YUNV1.0.3.lod	
	图。			

图 3 最新扫码支付嵌入式软件

准备好以上软件以及版本后,再进行以下操作:

说明:工具里面的软件版本是 LUAT_YUN_PAY_MCU_V1.0.3.1od ,如果不需要 自己修改软件,可从第二步开始

第一步: 将要上述的 lod 文件(如果是自己修改过的软件,只要是 lod 文件就可以用本工具 下载,包括 LuaDB 工具合成或加密合成的 lod)放在图 2 目录下,并将软件名字改掉,改成 LUAT_YUN_PAY_MCU. lod

第二步: 打开软件,界面如图所示,然后将 USB 转 TTL 线(一款比较常用的高速串口线: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w5003-17524853029.35.330d77b7yH8 HZq&id=548700439489&scene=taobao_shop) 接到电脑 USB 插口

DA平台Lod备户并	级上具1.4		
开始	停止 设置		
₩ 端口0	COMS	空闲	00:00
			A

图 4 工具开始界面

点击设置,选择端口号,选择可以用端口号(如果没有可用的端口号,可安装相关驱动 ftdi_ft232_drive.rar)。并点击 ok 按钮

设置串口	
☞ 端口0	COM22 •
「 端口1	
□ 端口2	
□ 端口3	·
□ 端口4	
□ 端口5	•
□ 端口6	
□ 端口7	
ок	Cancel 清除申日
图 5	端口选择

第三步:使用 USB 转 TTL 线,按图所示插好线(蓝,白,黑)



图6 接线示意图

然后可以看到下载工具界面如图所示:

KUA+HLOOH/7	T双上具1.4		
开始	停止 设置		
☑ 端口0	COM8	等待模块放入	00:00
□ 端口1			00:00

图 7 等待模块接入电源

接着接入电源插线,如图所示(红色):



图 8 模块接入电源

第四步:接好线后即可看到工具正在烧写软件,如图:

DA平台Lod客户表	升级工具1.4				
开始	停止	设置			
☑ 端口0	COM8			正在下载	00:10
					.
□端口1					- 00:00
			図 0 <i>协</i> 供 正 左 下 ≢	<u>+</u>	
			国ッれ下止在下集	ズ	

寺尻与元成归, 如日

IDA平台Lod客户升级工具1.4			
开始 停止 设置			
第 当日 0 COM8		下载完成,请将模块拿出	00:59
	图 10 下载完成		

然后点击停止键,拔掉模块,即可正常使用